



CIRE CHALK PAINT™ WAX

pour mobilier peint

SANTÉ & SÉCURITÉ

Liquide et vapeurs inflammables · Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires · Peut provoquer somnolence ou vertiges · Tenir hors de portée des enfants · Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer · Éviter de respirer les vapeurs/aérosols · EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin · NE PAS faire vomir · EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer · Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales · L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau · Contient Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, <2 % aromatiques.

DANGER



STOCKAGE

Stocker toujours dans un endroit sec et frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche après utilisation.



**FABRIQUÉ EN
GRANDE-BRETAGNE**

Qu'est-ce que le produit Chalk Paint™ Wax?

Utilisez la Cire Chalk Paint™ Wax pour fixer et protéger le mobilier et les murs peints avec la peinture Chalk Paint™. Cette cire met en valeur les nuances des couleurs et donne une jolie finition patinée. Pour un effet brillant, vous pouvez aussi la polir. La Cire Chalk Paint™ Wax est disponible en 4 coloris : Claire, Blanche, Foncée et Noire. Trouvez la couleur parfaite pour votre projet !

Pour commencer

Effectuez un test sur une petite surface au préalable. Appliquez une fine couche de Cire Claire Chalk Paint™ Wax sur votre surface peinte à l'aide d'un chiffon doux ou d'un pinceau pour cire Annie Sloan Wax Brush. Appliquez la cire sur la peinture graduellement et en travaillant sur de petites zones. Faites-la bien pénétrer dans la peinture. Éliminez toute quantité excessive en essuyant à l'aide d'un chiffon propre.

La cire blanche Chalk Paint™ Wax peut être appliquée directement sur des surfaces peintes. Appliquez la Cire Foncée ou la Cire Noire Chalk Paint™ Wax sur la Cire Claire avant que celle-ci ne sèche. Éliminez toute quantité excessive à l'aide de la Cire Claire et d'un chiffon propre.

Cirez au moins une fois toutes les parties de votre meuble. Avec deux ou trois couches, l'effet sera tel que vous pourrez essuyer vos tables à manger et les meubles de cuisine.

Pour une finition ultra brillante, laissez sécher 24 heures avant de lustrer avec un chiffon propre. Traitez votre meuble avec soin pendant 5–21 jours, le temps que la cire durcisse complètement.

Entretien

Pour l'entretien de ces surfaces, utilisez un chiffon doux humide et de l'eau savonneuse, et ré-appliquez de la cire si nécessaire. La Cire Chalk Paint™ Wax est hydrofuge, ce qui la rend idéale pour les tables de salle à manger, les placards et les cuisines. Appliquez deux couches de cire. Nous déconseillons cette technique pour les surfaces en contact avec beaucoup d'eau. Ne convient pas pour un usage extérieur. Lavez vos pinceaux dans de l'eau chaude et avec du savon immédiatement après utilisation. Les résultats peuvent varier selon les traitements que la surface a subis précédemment.

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES JOUETS



Les échantillons représentatifs de la cire CHALK PAINT™ WAX ont été homologués par un organisme indépendant comme étant sûrs pour une utilisation sur les jouets selon les normes européennes (BS EN 71-3:2013).